

長く商品をお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。  
トレーやレールのすべりが悪くなったり、シャッターがスムーズに開閉できなくなったりと  
感じたら下記のメンテナンスをお願いいたします。

使用するもの（推奨品）

- シリコンスプレー
- ウエス 2枚  
(純綿メリヤス)




【メンテナンス方法】

- 1** ティッシュで、トレーのフチ裏側の汚れをふき取ります。
- 2** ウエスにシリコンをスプレーします。
- 3** トレーのフチの裏側に②のウエスでシリコンを塗布します。



- 1** ティッシュでレール部分の汚れをふき取ります。
- 2** レール全体にシリコンスプレーします。
- 3** レール受けの手前は、多めにスプレーしてください。



- 1** 手前のコーナーレールとシャッターの間にシリコンをスプレーします。
- 2** 奥のコーナーレールとシャッターの間にシリコンをスプレーします。
- 3** シャッターを数回開閉し、レール全体にシリコンを馴染ませてください。

